

а/м не заводится сгорел блок управления двигателя