

Причина: нет компрессии в ДВС  
КПП не переключает выше второй передачи.