

Есть повреждения по кузову

Ближний свет и габариты не горят;
Передние ПТФ не работают;
Ветровое стекло - требуется замена;
Омыватель фар не работает;
Не работают личинка вод. двери и кнопка безключевого доступа;
Обивка потолка загрязнена;
Не работает мотор отопителя;
Нет центральной боковой панели;
Низкий уровень масла - замена;
Уровень охлаждающей жидкости MIN;
Требуется зарядка АКБ;
Запотевание клапанной крышки ДВС;
Запотевание в передней части ДВС;
Эксплуатация не рекомендуется;
Временные коды ошибок удалены;
Передние тормозные колодки, диски - требуется замена;
Правые опорник, отбойник, пружина - замена;
Левые опорник, отбойник - замена;
Верх. опоры амортизаторов (лев. и прав.) - замена;
Задние тормозные диски - замена;
Радиатор кондиционера и охлаждения ДВС - требуется мойка;
Сайлентблоки лев. и прав. - замена
Втулки, правая стойка - замена;
Рулевая рейка - эксплуатация не рекомендуется;
Поддон ДВС - течь;
Сальники коленвала - течь;
Замена катализатора, замена колец приемной трубы глушителя.
Втулки подрамника - замена;
Нижняя опора ДВС - замена;
Требуется УУК;
Втулки заднего стабилизатора - замена;