

Низкая компрессия в 5м цилиндре 1-11; 2-9,6; 3-11,5; 4-10,8; 5-7,7; замена ремня грм + сальники - всё в масле, рулевые тяги люфт, износ птк 10% зтк 10%, течь трубки от акпп на радиатор ,с\б нижних передних рычагов замена, втулки переднего стабилизатора, течь переднего редуктора, масло на стыке ДВС и АЛПП, передняя крышка ДВС в масле, свечи менять + есть нагар, замена передней гофры глушителя, средняя часть глушителя сгнила + гремит + глушитель лежит на распорке - сгнил один задний подвес, все с\б задней подвески имеют трещины и расслоения, надрывы, зарядить акб, вент печки вибрация, ошибка по климату- по температурной заслонке, масло в ДВС минимум, шланг интеркуллера трёт об генератор, шланг гураот насоса на рейку - течь, запотевание , нештатный ксенон, порвано вод сидение, не работает ручник, левая обивка багажника повреждена, повреждена защита двс, ошибка по электродвигателю правого зеркала

