

13. Диагностика:

1.1.18. Дефекты/недостатки: Запчасти: Внешние признаки:

- 1.1.18.1 Ветровое стекло - состояние Ветровое стекло Сколы
- 1.1.18.2 ДВС/уровень/качество масла/подтекание Жидкости Масло чёрное.
Уровень минимум. Масло на крышках ГРМ и клапанной
- 1.1.18.3 Диски тормозные Диски Износ
- 1.1.18.4 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал Задний фонарь Не горят
стопы и задний птф
- 1.1.18.5 Задняя балка (не подрамник) Балка Износ сайлентблоков балки
- 1.1.18.6 Колодки тормозные Колодки Износ
- 1.1.18.7 Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание Двигатель Масло на
стыке ДВС-КПП. Запотевание поддона ДВС. Запотевание на трубках кондиционера.
- 1.1.18.8 Проверка наружных зеркал Зеркала Неисправна регулировка наружных
зеркал
- 1.1.18.9 Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой SRS Неисправна
индикация srs. Ошибка B2503, B2504
- 1.1.18.10 Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение
газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Двигатель P0121 активна.
- 1.1.18.11 Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние
звуки/закусывание/подтекание Рулевая рейка/редуктор Люфт в рулевой рейке.
- 1.1.18.12 Рулевые тяги/наконечники Рулевые тяги/наконечники Требуется замена
рулевых наконечников.
- 1.1.18.13 Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки Рычаги Надрывы на
сайлентблоках рычагов передней подвески
- 1.1.18.14 Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей
жидкости/подтекание Жидкости ОЖ в бачке отсутствует.
- 1.1.18.15 Фары: габариты, ближний, дальний свет Фары Не горит левый габарит
- 1.1.18.16 Шины/колесные диски Шины/колесные диски ЗП шина лысая. Имеет
другой рисунок протектора.