

ПТС оригинал , 3 – хоз.

Замер ЛКП не проводился, множественные повреждения по кузову.

Диагностика: ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Надрывы сайленблоков рычагов;

Радиатор кондиционера: Забиты соты рекомендуется мойка радиаторов;

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Датчик уровня масла;

Внешний осмотр: С правой и левой стороны разные боковые подушки безопасности;

ДВС. Жидкости: Подтекание клапанной крышки ДВС, подтекание в перемешку с грязью передней крышки ДВС;

ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Разбиты втулки ;

Радиатор охлаждения ДВС: Забиты соты рекомендуется мойка радиаторов;

Рулевые тяги/наконечники: Люфт двух рулевых тяг;

Работа ABS и ESP: Датчик скорости переднего правого колеса;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: Незначительный люфт;

Работа SRS (AirBag): Обрыв или повышенное напряжение;

Подсветка номера: Не горят обе лампы;

Привод рулевой колонки: Рулевое колесо обшивка протерто до металла;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь по стыку ДВС и КПП, задняя часть ДВС в масле с грязью, подтекание поддона ДВС;

КПП: Запотевание сальников правого и левого, подтекание масла по стыку кпп;

Задние фонари: габариты, стоп-сигнал: Трещины на правом и левом задних фонарях;

Обивка сидений: Грязное сильно затертое;

ПЧ. Приводные валы: Выбивает смазку из под правого внутреннего шруса,;

Ветровое стекло: Трещины;

Омыватель фар: Не работает;

Обивка дверей: Грязное затертое;

Пыльники днища кузова: Частично поломаны;

Обивка потолка: Боковины грязные;

Система вентиляции: Не холодит;

Стояночный тормоз: Не работает;

Обивка багажного отделения: Грязное химчистка;