

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | |
| Передняя левая дверь: | |
| Задняя левая дверь: | |
| Заднее левое крыло: | СВ |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | |
| Задний бампер: | |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | П |
| Задняя правая дверь: | Ц |
| Передняя правая дверь: | Ц |
| Переднее правое крыло: | |
| Порог правый: | |
| Капот: | |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | Т |
| Крыша: | |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| |
|--|

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горят задние габарит и лампы стоп-сигнала
 Замена лобового стекла
 Нет задней щётки с/о
 Загрязнение обивки потолка
 Шум мотора отопителя
 Не работает магнитола
 Не работает А/С
 Не горит подсветка селектора АКПП
 Уровень масла в ДВС минимум - замена
 Замена масла в CVT
 Замена приводных ремней
 Замена нижней опоры ДВС
 Замена АКБ
 Коды ошибок удалены - требуется эксплуатационная проверка
 ПТК 10 мм.
 Замена ПТД
 Замена ЗТК И ПТД
 Замена заднего левого амортизатора
 Замена левого рычага
 Замена втулок стабилизатора
 Люфт правого рулевого наконечника
 Замена сальника раздатки
 Замена внутреннего пыльника шруса левого привода (порван)
 Замена задних сайлентблоков подрамника (расслоение)

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |